

toutes les commandes commencent par AT (=attention)

A	(answer) réponse : le Modem prend la ligne et répond à un appel
Dn	(dial) numérotation (par chaîne de caractère)
	0-9,- numéro de téléphone
	';' : Pause (durée dans S8)
	'W' : attend une 2e tonalité
	'P' : IWV (numérotation par impulsion)
	'T' : MFV (numérotation multifréquence)
	'R' : appel en "mode réponse" (modem retourné)
E0	désactive l'écho pour les données, mais pas pour les commandes
E1	active l'écho pour les données
&En	n=0 : pas de correction d'erreurs
	n=1 : mode auto-fiable V42
	n=2 : mode fiable
	n=3 : pas de contrôle de flux par le modem
	n=4 : contrôle de flux ct106 par le modem
	n=5 : contrôle de flux XON-XOFF par le modem
	n=6 : pas de fonction d'émulation XON-XOFF
	n=7 : émulation XON-XOFF
	n=8 : régulation ENQ-ACK désactivée
	n=9 : régulation ENQ-ACK activée
	n=10 : contrôle de flux en mode normal désactivé
	n=11 : contrôle de flux en mode normal activé
	n=12 : régulation désactivée
	n=13 : régulation activée
	n=14 : compression de données désactivée
	n=15 : compression de données activée
&Fn	reprend la configuration n° n stockée dans l'Eprom
H	raccrocher (libère la ligne)
H1	décrocher (prend la ligne)
L/L0	haut parleur au minimum
Sn=X	place le registre spécial n à la valeur X
X0	le modem ne donne que l'indication 'CONNECT'
+++	Escape Code (le modem passe du mode données au mode commande)

Registres S

Registre

		valeur par défaut	
			domaine de valeurs
			description (rôle du registre)
S0	0	0-255	nbre de sonneries avant décrochage
S1	0	0-255	compteur pour sonneries (RING)
S2	43	0-127	caractère d'échappement
S3	13	0-127	caractère CR
S4	10	0-127	caractère LF
S5	8	0-127	caractère BS
S6	2	0-255	délai jusqu'à la tonalité de numérotation (s)
S7	30	1-255	délai jusqu'au Carrier (s)

jonction V24 :

102 : masse	107 : modem connecté
103 : émission	108 : connecter le modem
104 : réception	109 : détection de porteuse
105 : demande pour émettre	125 : sonnerie (appel)
106 : prêt à émettre	